


# PREZENTACJA SPRAWDZENIA PŁYNÓW EKSPLOATACYJNYCH I ŚWIATEŁ W AUTOBUSIE OTOKAR VECTIO 310T



# POKRYWA KOMORY SILNIKA



MIEJSCE OTWIERANIA



miejsce sprawdzania poziomu oleju



**PRAWY GÓRNY RÓG  
KOMORY SILNIKA**



miejsce sprawdzania poziomu płynu chłodzącego

# Miejsce otwierania przedniej pokrywy w kabinie obok pedału sprzęgła



sprawdzenie obecności płynu w spryskiwaczach szyb



**Tu otwieramy**



sprawdzenie działania sygnału dźwiękowego




włącznik świateł



2

światła pozycyjne przednie

AUTOBUS JEST WYPOSAŻONY W 14 ŚWIATEŁ POZYCYJNYCH



światła pozycyjne tylne



światła pozycyjne boczne po 4 z lewej i prawej strony



2

światła do jazdy dziennej



światła drogowe 2



2

światła mijania



# Włącznik świateł przeciwmgłowych - przednie i tylne



przeciwmgłowe  
przednie

przeciwmgłowe tylne





Światła przeciwmgłowe przednie nieobowiązkowe.  
Te światła nie podlegają losowaniu



2

światła przeciwmgłowe tylne



światła hamowania „STOP”




światło cofania lewe

2

światło cofania prawe

Nie podlegają losowaniu, a tym samym  
sprawdzaniu na egzaminie



4

światła obrysowe przednie



światła obrysowe tylne

2

